Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Беспроводные наушники BHS-04



Технические характеристики

Bluetooth	Версия	Bluetooth v5.0
	Дистанция	До 10 м
	Профили	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аудио- система	Частотная характеристика	20 Гц – 16 кГц
	Чувствительность	95±3 дБ
	Импеданс	16 Ом
Время работы	Режим разговора	До 2-х часов
	Прослушивание музыки	До 3-х часов
	Режим ожидания	До 200 часов
Встроенный аккумулятор	Тип	Li-ion
	Емкость аккумулятора (наушник)	30 мАч
	Емкость аккумулятора (зарядный чехол)	250 мАч
	Время заряда наушников	Около 2-х часов
	Время заряда чехла	Около 2-х часов
Габариты (Ш x B x Г)	Размеры зарядного чехла	43,8 x 56,2 x 21,8 мм
	Размеры наушника	16,6 x 43,2 x 17,5 mm
Bec	Вес одного наушника	Приблиз. 2,5 г
	Вес (с зарядным чехлом)	Приблиз. 30 г

Комплектация

Беспроводные наушники — 2 шт.

USB-кабель — 1 шт.

Зарядный чехол — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Гарантийный талон — 1 шт.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20 °C до +35 °C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C.

Меры безопасности при транспортировке

Во избежание повреждений транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

- Меры предосторожности
- I. Не пытайтесь вскрыть наушники или зарядный чехол.
- 2. Снимите наушники перед принятием душа и плаванием.
- 3. Используйте 5 B USB-адаптер для зарядки устройства.
- 4. Используйте только оригинальный зарядный кабель, входяший в комплект
- 5. Не подвергайте наушники воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур

Высокий уровень громкости может повредить слух. Необходимо предварительно проверить уровень громкости перед воспроизведением аудио. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени

Описание



- 1. Пылезащищённый экран
- 2. Сенсор управления наушниками
- 3. Микрофон
- 4. Контакт для зарядки наушника 5. Разъём для зарядки чехла

Зарядка наушников и зарядного чехла

- 1. Полностью зарядите наушники перед первым использова-
- 2. Поместите наушники в зарядный чехол и включите его для начала зарядки. Во время зарядки индикатор будет гореть
- синим цветом 3. Для того чтобы зарядить чехол, вставьте кабель в разъём для зарядки и подключите его к стандартному USB-разъёму зарядного устройства или ПК. Во время зарядки чехла индикатор будет мигать красным цветом.
- 4. Ёмкость аккумулятора зарядного чехла составляет 250 мАч, ёмкость аккумулятора наушников 30 мАч.
- 5. Время полной зарядки наушников, а также зарядного чехла составляет около 2 часов

Включение/выключение наушников

- . Включите зарядный чехол (индикатор загорится красным
- или синим цветом). 2. Откройте зарядный чехол и извлеките наушники. Наушники будут включены, если был включён зарядный
- 3. Для отключения наушников поместите их обратно в заряд-
- ный чехол 4. Наушники также будут выключены автоматически, если не
- произвести сопряжения с устройством в течение 5 минут.

Подключение наушников

шения громкости.

- 1. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне или другом устройстве.
- 2. Откройте меню настройки Bluetooth, произведите поиск и выберите BQ BHS-04 из списка.
- 3. Нажмите на него для сопряжения.
- 4. Также каждый наушник может быть подключён и использоваться отдельно.

Использование сенсора управления

- 1. Нажмите и удерживайте сенсор в течение 5 секунд для включения и выключения наушников.
- 2. Нажмите и удерживайте сенсор в течение 3 секунд для вызо-
- ва голосового помощника.

 3. Кратковременно коснитесь сенсора 1 раз для принятия или отклонения вызова, приостановки или воспроизведения
- аудио.

 4. Дважды коснитесь сенсора правого наушника для перехода к следующему треку или сенсора левого наушника для пере-
- хода к предыдущему треку.

 5. Трижды коснитесь сенсора правого наушника для увеличения громкости или сенсора левого наушника для умень-

Изготовитель:

BO Devices Limited.

7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong БиКью Девайсес Лимитед,

Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90. В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.ba.ru



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, комплектацию, технические характеристики и сведения о гарантии без предварительного уведомления.

Правовая информация

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ расходных деталей, например аккумуляторов, кроме тех случаев, когда дефекты материалов или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая, модификации продукции, несанкционированного ремонта и других причин, не являющимися дефектами материалов и плохого качества изготовления. Изготовитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не гарантирует, что сможет выполнить ремонт или замену, и не обязуется выполнить ремонт или замену продукции по настоящей гарантии без риска повреждения и /или потери информации и/или данных, хранящихся в продукции.

Ни при каких обстоятельствах изготовитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не несет ответственности за: любые убытки, не вызванные нарушением изготовителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом условий настоящего гарантийного документа; любой убыток или ущерб, который на момент покупки продукции не относился к разумно предсказуемому последствию нарушения изготовителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом настоящего гарантийного документа; убытки, связанные с вашим предпринимательством, потерей прибыли, данных или возможностей.

Положения настоящего гарантийного документа не применяются в случае: причинения смерти или вреда здоровью,

мошеннических действий или действий, совершенных по грубой неосторожности, умышленного введения в заблуждение, любой другой ответственности, ограничение или исключение которой запрещено законом.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 7+2013 = 2020).

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



Гарантийный талон

Модель:	
Дата и место приобретения:	

Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Гарантийный срок — 6 месяцев. Срок службы — 12 месяцев.

Штамп	магазина/продавца:	