

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для эффективного и безопасного использования вашего планшета перед использованием прочтите инструкцию.

**Прежде чем включить планшет в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор!**

### ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Для зарядки планшета Вы должны использовать оригинальное зарядное устройство или USB кабель для подключения к ПК.

При малом уровне заряда планшет предупредит вас звуковым или символьным сигналом на экране. При полном разряде планшет отключится самостоятельно. Во время зарядки аккумулятора, планшет может нагреваться, это нормально и не влияет на его работоспособность или производительность.

### Включение и выключение устройства

Включите устройство, нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку «Power», расположенную на торце планшета.

Для отключения устройства удерживайте кнопку «Power» 1-2 сек., в появившемся на экране меню выберите предпочтительный режим.

1

### Установка SIM карт

Установите SIM карту в слот для SIM карты в соответствии с шаблоном. Не применяйте силу. Перед установкой или извлечением SIM карты убедитесь, что устройство выключено.

### Установка карты памяти MicroSD

Для увеличения объема памяти и сохранения различной информации планшет имеет слот расширения памяти MicroSD. Максимальная емкость подключаемых карт памяти – 32 Гигабайта.

Установите карту памяти в слот MicroSD в соответствии с шаблоном.

### Блокировка и разблокировка устройства

Для разблокировки экрана после включения, отведите замок блокировки ВПРАВО. Однократным нажатием на кнопку «POWER» Вы можете заблокировать экран от несанкционированного нажатия.

### Использование сенсорного экрана

**Однократное нажатие:** вы можете вызывать меню устройства, выбирать установленные программы и их компоненты.

Нажатие с удержанием: используется для позиционирования иконок приложений на экране.

**Двойное нажатие:** используется для увеличения отдельных фрагментов, удобно при прочтении мелких текстов веб-страниц.

**Копирование:** для копирования текста и изображений нажмите на копируемый фрагмент до появления контекстного меню в верхней части экрана, выберите нужный пункт меню касанием.

2

### Время и статусы устройства

В правом верхнем углу минимальная информация о состоянии устройства, такая как: время, состояние беспроводной сети, уровень сигнала мобильной сети, уровень заряда аккумулятора. Вызвав дополнительную закладку, Вы можете получить дополнительную информацию об устройстве.

Вызов закладки: нажать на правый верхний угол и удерживать, после появления горизонтальной полосы протянуть ее вниз.

### Экранная клавиатура

При нажатии на окно для ввода текста появляется экранная клавиатура. Набирайте нужный текст на появившейся экранной клавиатуре. Для переключения языка ввода текста используйте клавишу с изображением земного шара (слева от пробела).

Если вам нужен иной язык, кроме русского или английского, зайдите в меню настроек планшета в раздел «Язык и ввод» и выберите предпочтительный язык ввода. Для редактирования текста, откройте текст. Нажмите и удерживайте палец в месте редактирования, при появлении курсора – редактируйте текст как на обычном компьютере.

### WI-FI – адаптер беспроводной сети

Пожалуйста, используйте только легальные беспроводные сети. Для подключения к беспроводной сети включите Wi-Fi адаптер. Зайдите в пункт меню «Настройки», далее Wi-Fi. Активируйте адаптер, переместив «движок» в положение «ВКЛ», нажмите на строку с Wi-Fi и Вы увидите доступные беспроводные сети. Кликните на доступные беспроводные сети. Выберите необходимую вам сеть. В случае запроса пароля для подключения, введите его. Не подключайтесь к незнакомым беспроводным сетям для предотвращения потери данных с Вашего планшета.



**Maui**  
**BQ-7005G**

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Вставка текста / объекта:** выберите место для вставки скопированного текста или объекта, удерживая нажатие 2 сек., и подтвердите Ваше действие.

### Стартовая страница

После включения и разблокировки устройства открывается стартовая страница. На странице расположены иконки для быстрого доступа к приложениям, а также дополнительная информация, например, время, статусы устройств, уровень заряда батареи.

### Поиск

Чтобы найти программы, файлы или информацию в интернете, нажмите значок «Google / Поиск» в верхней части экрана.

### Навигация

Для навигации по меню и параметрам используйте значки в нижней части экрана:

← – иконка для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню;

→ – символ для перехода на стартовую страницу;

☰ – значок для просмотра списка недавно открывавшихся приложений.

### Меню приложений

В меню приложений отображены программы, установленные на устройстве. При большом количестве программ они отображаются на нескольких страницах. Для переключения между страницами используйте функцию листания. Вы можете расположить приложения на страницах в произвольном порядке.

3

проводным сетям для предотвращения потери данных с Вашего планшета.

### Подключение через порт USB

Подключите USB кабель (поставляется в комплекте) к USB порту на планшете. Подключите кабель к вашему ПК, Ноутбуку.

В верхнем левом углу экрана (или в появившемся на экране меню) выберите подключение по USB (значок) и выберите нужный режим. Если Вы подключились как USB-накопитель, то на экране устройства, к которому подключен планшет, он и карта памяти (если вставлена) будут отображаться в качестве сменных жестких дисков. Дальнейшие операции с файлами стоит проводить как с обычным жестким диском.

### Блокировка планшета

Вы можете заблокировать ваш планшет. Для этого необходимо назначить в меню настроек необходимый параметр «Настройки → Безопасность → Блокировка экрана» и выбрать способ блокировки планшета.

### Безопасность на транспорте

В целях безопасности не разговаривайте через планшет, когда вы находитесь за рулем. Выключите планшет (с модулем GSM) в зонах, где действует ограничение на использование мобильной связи.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции и правила и выключите ваш планшет, если этого требует законодательство страны или места пребывания.

### Помехи

Обратите внимание, что мобильная связь может нарушаться от радио помех и это отразится на производительности и качестве связи.

4

5

## Влагозащищенность

Никогда не допускайте погружения планшета в воду, некоторые электронные элементы не имеют защиты от влаги и могут быть повреждены. Намокание или попадание воды в планшет или на его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

## Безопасность для детей

Планшет не предназначен для использования детьми ввиду наличия стеклянного экрана и возможного его повреждения при неаккуратном использовании. При разбитии экрана осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.

## Аксессуары и Аккумулятор

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство, которое поставляется в комплекте, иначе это может привести к повреждению устройства и автоматическому лишению возможности гарантийного обслуживания.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не разбирайте планшет и не отдавайте его для ремонта в неавторизованные сервисные центры.

## Соблюдение правил безопасности

Соблюдайте правила безопасности в аэропорту, больницах и в других местах с ограничением по использованию беспроводных сетей. Пожалуйста, отключите беспроводную связь по требованию.

Для использования планшета в безопасном режиме войдите в меню планшета в верхнем правом углу и выберите режим «В полете».

6

## ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

### Не могу включить планшет.

Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 сек.

Проверьте состояние аккумулятора, убедитесь в достаточном уровне зарядки. Подключите зарядное устройство и подождите несколько минут в случае полной разрядки аккумулятора. Попробуйте включить снова.

### Не работает SIM карта.

Убедитесь в чистоте контактов SIM карты. При обнаружении загрязнений, протрите металлические контакты на SIM карте.

Если SIM карта установлена неправильно, установите SIM карту в соответствии с указаниями пиктограмм на планшете.

При повреждении SIM карты, обратитесь к оператору.

### Не подключается в интернете через Wi-fi.

Частая причина – это слабый сигнал, попробуйте снова в месте, где сигнал сильный.

### Не подключается к интернету через GSM модем

SIM карта не подключается в режиме модема, обратитесь к оператору Сети.

### Невозможно сделать вызов.

Убедитесь, что вы нажали кнопку «Вызов» после того, как правильно набрали номер абонента.

Убедитесь в положительном балансе SIM карты.

Проверьте режим «Запрет вызовов».

### Низкое качество вызова.

Установите громкость звонка на необходимую величину.

8

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	7"
Разрешение экрана	HD 1024*600
Операционная система	Android 4.4 KitKat
Процессор	Spreadtrum SC7731 4 ядра
Оперативная память	512 MB DDR3
Встроенный накопитель	4 GB
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Мобильная связь	GSM 850/900/1800/1900 MHz
Мобильный интернет	3G (WCDMA 900/2100 MHz)
Bluetooth	Версия 2.1
Слот для карт микро SD	До 32ГБ
Камеры	Передняя - 0,3 МП. Задняя 2,0 МП
GPS навигация	Поддерживается
Датчик поворота	Поддерживается
Поддержка видео форматов	AVI, RM, RMVB, PMP, FLV, MP4, M4V, VOB, WMV, 3GP, MKV

10

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не кладите планшет экраном вниз. И не кладите на экран посторонние предметы. Не храните планшет вблизи активных радиоэлектронных источников. Не допускайте попадания воды на планшет. Вода может повредить планшет. Используйте защитную пленку для экрана планшета.

Планшет имеет программу экономии энергии, при длительном неиспользовании планшет автоматически переходит в спящий режим. Для изменения параметров этого режима используйте меню «Настройки → Экран → Спящий режим».

**Ниже приведено краткое описание некоторых пунктов раздела «НАСТРОЙКИ»**

**Профили звука.** Установка тем, рингтонов и звуковых эффектов.

**Экран.** Управление параметрами дисплея: яркость, цветовые схемы, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.

**Память.** Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.

**Важно!** Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!

**Батарея.** Отображение информации о заряде аккумулятора и потреблении энергии различными приложениями.

**Приложения.** Изменение, установка и удаление приложений.

**Безопасность.** Настройки безопасности и администрирования устройства.

**Язык и ввод.** Выбор языка для отображения на экране и метода ввода информации.

**Восстановление и сброс.** Резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

**Внимание!** При выполнении сброса будут удалены все файлы.

7

В местах, таких как, например: вокруг высотные здания, в подвале или где присутствуют сильные радио помехи, планшет не может обеспечить устойчивую и качественную связь.

### Абонент вас не слышит.

Убедитесь, что микрофон включен. Не отдалите микрофон от рта более чем на 30 см.

### Кратковременные паузы в разговоре.

Зависит от возможности сети оператора, возможно, из-за плохого сигнала. Пожалуйста, перейдите к месту, где есть устойчивый сигнал.

**Внимание! Бережно и грамотно относитесь к Вашему планшету, своевременно меняйте защитную пленку на экране, не используйте сомнительное программное обеспечение и планшет прослужит вам долго и полноценно.**

9

**Поддержка аудио форматов** MP3, WMA, ACC, WAV

**Поддержка фото форматов** JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF

**Емкость батареи** 2500 мАч

**Размер устройства** 191 x 108 x 9,8 мм

**Вес** 270 гр

**Мы в ВК:** <https://vk.com/bqmobile>

**Мы в OK:** <http://ok.ru/bqmobil>

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

Соответствие товара техническим требованиям подтверждается сертификатом соответствия РОСС НК.АГ76.В02437, выдан 31.01.2013 г. ООО «Сертификат+», действителен по 30.01.2015 г.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А.

Список сервисных центров указан на сайте изготовителя

**www.bq-mobile.com**



11