

Руководство  
по эксплуатации  
Гарантийный  
талон

Смарт-часы  
BQ Watch 1.0

**BQ**



## Технические характеристики

Процессор	Realtek 8762C
Совместимость	Android 5.0, iOS 8.0 и выше
Bluetooth (версия)	5.0
Дисплей	1.28" 240 x 240, сенсорный
Емкость аккумулятора	160 мАч
Стандарт защиты	IP67
Вес	Прибл. 36 г
Внешние размеры	Диаметр 44.5 мм, толщина 10.8 мм

**Комплектация:** смарт-часы, ремешок, кабель для зарядки, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

**Назначение:** устройство для сбора и хранения данных о физической активности.

### Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических

и механических факторов: температура окружающего воздуха от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры безопасности при транспортировке**

Во избежание повреждений транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

### **Меры предосторожности**

1. Не пытайтесь вскрыть часы.
2. Снимите часы перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5В USB адаптер для зарядки устройства.
4. Не подвергайте часы воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.

## Внешний вид




1. Кнопка включения/выключения
2. Дисплей
3. Ремешок

### **Правильное расположение браслета на руке**

Для более точного определения физических показателей рекомендуется носить часы на запястье на расстоянии одного пальца от шиловидного отростка локтевой кости. Отрегулируйте ремешок таким образом, чтобы датчик пульса прилегал к коже. Для более точных измерений необходимо, чтобы браслет был статично зафиксирован на Вашей руке.

## Зарядка часов



Перед первым включением устройства рекомендуется полностью зарядить его. Для этого подсоедините магнитный зарядный кабель, входящий в комплект поставки, к контактам на задней поверхности часов, а USB-разъём — к зарядному устройству или ПК.

## Включение/выключение устройства

1. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение трёх секунд, пока устройство не включится.
2. Чтобы выключить устройство, при активном дисплее нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение четырёх секунд, а затем подтвердите выключение часов.

## Управление часами

1. Когда часы включены, нажмите кнопку включения/выключения для активации дисплея.
2. При активном дисплее Вы можете переключаться между различными функциями часов с помощью сенсорного управления.
3. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку включения/выключения.
4. Экран выключится автоматически после нескольких секунд бездействия.

## Установка приложения

Для полноценной работы часов Вам необходимо установить на смартфон приложение "GloryFit". Для этого отсканируйте QR-код ниже или найдите приложение в App Store или Play Market.




Системные требования: Android 5.0 и выше; iOS 8.0 и выше; поддержка Bluetooth 5.0

## Синхронизация

Перед использованием часов рекомендуется подключить их к приложению "GloryFit".


Выберите устройство



1. После установки приложения Вам необходимо зарегистрировать профиль пользователя. Для этого укажите адрес электронной почты, дождитесь получения проверочного кода и введите его в приложении.

2. Для подключения часов включите Bluetooth на вашем смартфоне и в приложении нажмите «Выбрать браслет».

3. Выберите нужное устройство из открывшегося списка. После успешной синхронизации Вы сможете просматривать в приложении данные с часов, такие как статистика по пройденному расстоянию, пульс, информация о качестве сна.






**Внимание!** Убедитесь, что во время установки приложению предоставлены все необходимые разрешения системы.

## Настройки и функции приложения


### Личные данные



В приложении Вы можете заполнить свои личные данные, такие как пол, вес, рост и возраст. Для этого перейдите в раздел Я -> Личная информация. Также Вы можете задать суточные цели по физической активности и отслеживать их выполнение на главном экране приложения.




## Уведомления




Вы можете включить уведомления вибрацией часов при входящем вызове, новом сообщении и др. Для этого перейдите в Устройство -> Напоминание и укажите события, уведомления о которых Вы хотели бы получать. Также Вы можете включить уведомление в случае долгого периода неактивности. Браслет напомнит Вам о необходимости встать и размяться, если Вы сидите в течение длительного времени.

**Внимание!** Пользователям системы Android рекомендуется добавить приложение в список разрешённых для работы в фоновом режиме, для корректного выполнения функции уведомлений.

## Будильник



Когда устройство подключено к приложению, Вы можете установить до трёх будильников, для этого перейдите в Устройство -> Будильник.




## Функции часов

### Дата и время

После сопряжения с телефоном дата и время будут автоматически синхронизированы.

## Шагомер

Носите часы постоянно для отслеживания Вашей повседневной активности.



Сердечный ритм

Ритм

Нет данных



Сон

0.0ч



Домашняя страница



Сон



Устройство



В



Сегодня (0)

На главном экране часов Вы можете увидеть количество шагов, пройденных за сегодняшний день. Для получения информации о пройденном расстоянии и израсходованных калориях проведите по экрану часов справа налево.


Эти значения рассчитываются устройством на основе Ваших личных данных и суточной активности. Статистику по количеству шагов и калорий за неделю или месяц Вы можете увидеть на главном экране приложения.

## Пульс

Дважды проведите по экрану часов справа налево для перехода в подменю сердечного ритма для начала измерения. Вы увидите результат через 40 секунд.




Статистику по предыдущим измерениям пульса Вы можете посмотреть на главном экране приложения в разделе «Пульс».



**Внимание!** Часы не являются медицинским прибором, не рекомендуется ориентироваться на их показания в медицинских целях.

## Режим сна

У Вас есть возможность следить за качеством своего сна. В ночное время часы автоматически определяют фазы глубокого сна, лёгкого сна и бодрствования.



В приложении Вы можете отслеживать статистику сна за неделю и месяц.

0:0<sub>м</sub>

0:0<sub>м</sub>

■ Глубокий

0:0<sub>м</sub>

■ Неглубокий

0:0<sub>м</sub>



■ Пробуждение

**Внимание!** Для отслеживания качества сна часы должны находиться на Вашей руке в ночное время.

**Внимание!** Синхронизируйте часы с приложением после 9:00 следующего дня, для передачи данных о сне на Ваш смартфон.

## Режим активности

Проведите по экрану часов слева направо и выберите режим «Активность» для отслеживания показателей во время тренировок, таких как бег, плавание, игра в теннис и др.



В приложении Вы можете отслеживать статистику тренировок, для этого перейдите во вкладку «Спорт» и выберите нужный вид спорта.



## Настройки



Проведите по экрану часов сверху вниз для доступа к экрану настроек. Вы можете настроить яркость, получить информацию об имени и MAC-адресе устройства, а также сбросить настройки часов к заводским.

### **Производитель:**

BQ Devices Limited, 7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

БиКью Девайсес Лимитед, Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

**Импортер:** ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

### **Организация, уполномоченная на принятие претензий:**

ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки  
8 (800) 500-32-90.

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки [www.bq.ru](http://www.bq.ru)



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, комплектацию, технические характеристики и сведения о гарантии без предварительного уведомления.

### **Правовая информация**

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ расходных деталей, например аккумуляторов, кроме тех случаев, когда дефекты материалов или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая, модификации продукции, несанкционированного ремонта и других причин, не являющимися дефектами материалов и плохого качества изготовления.

Производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не гарантирует, что сможет выполнить ремонт или замену, и не обязуется выполнить ремонт или замену продукции по настоящей гарантии без

риска повреждения и /или потери информации и/или данных, хранящихся в продукции.

Ни при каких обстоятельствах производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не несет ответственности за:

любые убытки, не вызванные нарушением производителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом условий настоящего гарантийного документа; любой убыток или ущерб, который на момент покупки продукции не относился к разумно предсказуемому последствию нарушения производителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом настоящего гарантийного документа; убытки, связанные с вашим предпринимательством, потерей прибыли, данных или возможностей.

Положения настоящего гарантийного документа не применяются в случае: причинения смерти или вреда здоровью, мошеннических действий или действий, совершенных по грубой неосторожности, умышленного введения в заблуждение, любой другой ответственности, ограничение или исключение которой запрещено законом.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

© BQ. Все права защищены.

### **Дата производства**

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 8 + 2013 = 2021).

**Внимание!** Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стёрты, талон признается недействительным.



## Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Внимание!**

Гарантийный талон недействителен без печати  
продавца.

Гарантийный срок — 6 месяцев.  
Срок службы — 12 месяцев.

Штамп магазина/продавца:

Для записей:



[www.bq.ru](http://www.bq.ru)