

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон

Стульчик для кормления
BQ ВСН001





Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Устройство сохраняет работоспособность при температуре воздуха от $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 35 до 80%.

Оберегайте устройство от значительных перепадов температур.

Технические характеристики

Модель	BQ VCH001
Внешние размеры (ШxВxГ)	215*455*180 мм
Вес нетто, кг	1,59 кг

Комплектация

Стульчик для кормления — 1 шт.
Верхние ножки — 4 шт.
Нижние ножки — 4 шт.
Съёмный столик — 1 шт.
Подставка для ног — 1 шт.
Крепления для подножки — 2 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.


Комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Меры безопасности и рекомендации по использованию

Подходит для детей, которые умеют сидеть самостоятельно (в возрасте от 6 до 36 месяцев). Для обеспечения безопасности вашего ребёнка обязательно прочтите инструкцию!

- Не оставляйте ребёнка без присмотра даже на короткий промежуток времени.
- Не используйте изделие, если ребёнок не умеет сидеть самостоятельно.
- Не используйте изделие, пока не убедитесь в правильной и надёжной фиксации элементов изделия.
- Обязательно убедитесь в правильной установке ремней безопасности! Чтобы избежать падения, удостоверьтесь, что ребёнок правильно пристёгнут.
- Не оставляйте изделие рядом с незащищёнными источниками тепла, такими как: электрические батареи, духовки и т.п. или же у любого другого потенциально опасного для ребёнка объекта.
- Не используйте изделие, если какая-либо деталь сломана или отсутствует. Используйте только запчасти, одобренные производителем.
- Не передвигайте стул и не меняйте высоту сиденья, когда ребёнок на нём сидит.
- Не сажайте ребёнка в сиденье, пока не убедитесь, что стул полностью разложен и зафиксирован. Не оставляйте рядом предметы, которые несут для ребенка риск удушья.
- Используйте только на ровной поверхности.
- Убедитесь, что электрические приборы и шнуры находятся вне зоны досягаемости ребёнка.

Внешний вид стульчика для кормления




1. Верхние ножки
2. Нижние ножки
3. Съёмный столик
4. Подставка для ног
5. Крепление для подставки
6. Складное сиденье

Уход и эксплуатация


- Убедитесь, что все компоненты тщательно зафиксированы. Регулярно осматривайте изделие и проверяйте места фиксации.
- Регулярно осматривайте изделие на предмет исправности компонентов.
- Не используйте смазочные материалы, протирайте после каждого использования.
- Столик для еды легко снимается или устанавливается.

Инструкция по установке на стул


1. Возьмите сиденье и поместите его на стул с плоской поверхностью.




2. Натяните и застегните ремень снизу стула.




3. Натяните и застегните задний пояс за спинку стула.




4. Привяжите ремень безопасности после того, как ребенок сядет, и отрегулируйте длину в соответствии с ребенком. При необходимости установите столик для кормления.



3. Поместите верхние ножки в основание стула, до характерного щелчка. Подпружиненный штифт означает, что ножка зафиксирована.




4. После установки верхних ножек установите подставку для ног. Крепление для подставки есть левые и правые. Если вы используете низкий стул, возьмите насадки от нижних ножек и установите их на верхние ножки.




Инструкция по сборке стульчика


1. Возьмите сиденье и проверьте на предмет отсутствия каких-либо деталей.




2. Для стульчика нужно 8 ножек (4 верхних и 4 нижних).




5. Установите нижние ножки на верхние ножки до характерного щелчка.




6. Поместите подставку для ног на крепление. Используя винты, чтобы закрепить его.



7. Чтобы открыть спинку стульчика, сдвиньте ее назад до характерного щелчка. Для того чтобы сложить спинку одновременно нажмите на две белые кнопки.



8. Установите столик. Выберите одно из трех положений столика с каждой стороны.



Отрегулируйте ремень безопасности с помощью специальной пряжки. Обращайте внимание на то, чтобы вашему ребёнку было комфортно.

Уход за стульчиком

- Вы можете чистить стульчик для кормления и принадлежности при помощи влажной ткани или с нейтральным моющим средством. Не используйте абразивные моющие средства или растворители — они могут повредить материал.
- Ножки не требуют ухода, но могут повредиться от ударов или поцарапаться.
- Продолжительное воздействие солнечных лучей может изменить цвет многих материалов.
- Регулярно проверяйте стульчик для кормления на предмет любых повреждений.

Хранение

- Храните стульчик в сухом месте.
- Во избежание трения, которое может нарушить нормальную работу частей стульчика, следите за тем, чтобы все движущиеся пластиковые части были чистыми.
- Смазывайте стульчик только при необходимости. Используйте небольшое количество смазки на силиконовой основе.

Техническое обслуживание

Общая информация

Срок службы изделия: 2 года

Гарантийный срок: 1 год

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки.

Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии, изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Порядок обращения в авторизованный сервисный центр

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.

Покупатель имеет право обратиться в авторизованный сервисный центр, заметив ненадлежащее функционирование устройства.

Если ремонт устройства был осуществлён в другом месте, гарантия становится недействительной.

Информацию о сервисных центрах

Вы можете найти на сайте www.bq.ru в разделе «Поддержка» > «Сервисные центры».

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд,
111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Грейд Трейдинг»

123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Грейд Трейдинг»
123290, Российская Федерация,
г. Москва, 1-й Магистральный тупик,
дом 5А, эт/пом/ком 3/D301/1Л.

Номер телефона службы техподдержки
8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru

Правовая информация

Во всех установленных применимым законодательством случаях компания BQ Devices Limited, импортёр и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, ни при каких обстоятельствах не несёт ответственности по фактическим, случайным и/или косвенным убыткам, а также упущенной выгоде, утрате деловых возможностей, потере дохода, потере информации, утрате репутации или потере денежных средств. Максимальная ответственность BQ Devices Limited, импортёра и/или организации, уполномоченной на принятие претензий, в связи с использованием данного устройства, описанного в настоящем руководстве пользователя, ограничивается суммой, выплачиваемой клиентами при покупке данного устройства.

© BQ. Все права защищены.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 025/2012 «О безопасности
мебельной продукции»;
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и
лежания. Общие технические условия».

Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 9 + 2013 = 2022).

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Сделано в Китае.



Гарантийный талон

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Однако если Ваше изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться к дилеру (продавцу), у которого Вы приобрели это изделие, или в один из авторизованных сервисных центров.

- При покупке убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер, версия и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне.
- Не допускается внесение в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.
- При бережном и внимательном отношении данное изделие будет надёжно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей и насекомых.
- В течение всего срока службы следите за сохранностью маркировочной наклейки с обозначением наименования модели, версии, серийного номера изделия. Повреждение или отсутствие маркировочной наклейки может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании.
- Если в процессе эксплуатации изделия Вы обнаружите, что параметры его работы отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам товар, либо в любой авторизованный сервисный центр. Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны на сайте www.bq.ru в разделе Поддержка/Сервисные центры <https://bq.ru/instructions/serve/>. Телефон службы технической поддержки 8 800 500 32 90.
- Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, руководство по эксплуатации и гарантийный талон).

Условия гарантии:

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены правильно.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи.

В случае невозможности определения даты продажи гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты производства.

3. Ремонт производится в стационарной мастерской авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью правильно заполненного гарантийного талона.
4. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
5. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей или насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - поврежденный животными;
 - ремонта или внесений несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях;
 - выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы (перечень данных деталей указан в инструкции по эксплуатации).
 - несвоевременной чисткой и заменой расходных материалов (при наличии таковых);
 - других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.
6. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, смена расходных элементов (элементов питания, фильтров и пр.).
7. Замену изделия или возврат денег авторизованный сервисный центр не производит.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое обслуживание согласно руководству по эксплуатации.

Модель:

ВQ

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце

Название магазина:

Место для
печати продавца

Адрес:

Телефон:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

Телефон:

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах!

Отрывной купон 1

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Место для печати продавца

Отрывной купон 2

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Место для печати продавца

Отрывной купон 3

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Информация о покупателе. ФИО, телефон:

Место для печати продавца

Информация о ремонте. Талон 1

Номер заказа:

Печать сервисного центра

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Подпись мастера

Дата выдачи:

Информация о ремонте. Талон 2

Номер заказа:

Печать сервисного центра

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Подпись мастера

Дата выдачи:

Информация о ремонте. Талон 3

Номер заказа:

Печать сервисного центра

Дата начала:

Дата окончания:

Дефект:

Подпись мастера

Дата выдачи:



www.bq.ru