

Руководство
по эксплуатации
Гарантийный
талон

Беспроводные
наушники
BHS-05



Технические характеристики

Bluetooth	Версия	Bluetooth v5.0
	Дистанция	До 10 м
	Профили	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аудиосистема	Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
	Чувствительность	104±3 дБ
Время работы	Режим разговора	До 3,5 часов
	Прослушивание музыки	До 4 часов
	Режим ожидания	До 100 часов
Встроенный аккумулятор	Тип	Li-ion
	Емкость аккумулятора (наушник)	43 мАч
	Емкость аккумулятора (зарядный чехол)	380 мАч
	Время заряда наушников	Около 2 часов
	Время заряда чехла	Около 2 часов
Габариты (Ш x В x Г)	Размеры зарядного чехла	66,2 x 30,3 x 39,8 мм
Вес	Вес одного наушника	Приблиз. 5 г
	Вес (с зарядным чехлом)	Приблиз. 38 г

Комплектация:

Беспроводные наушники — 2 шт.
USB-кабель — 1 шт.
Зарядный чехол — 1 шт.
Сменные ушные вкладыши — 3 пары (размеры S/M/L)
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.

Условия транспортировки и хранения

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от –20 °С до +35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Согласно «Декларации о соответствии», устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от –10 °С до +55 °С.

Меры безопасности при транспортировке



Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть наушники или зарядный чехол.
2. Снимайте наушники перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5 В USB-адаптер для зарядки устройства.
4. Используйте только оригинальный зарядный кабель, входящий в комплект.
5. Не подвергайте наушники воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.
6. Высокий уровень громкости может повредить слух. Необходимо предварительно проверить уровень громкости перед воспроизведением аудио. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

Описание

1. Контакт для зарядки наушника
2. Светодиодный индикатор
3. Кнопка управления наушниками
4. Микрофон
5. Разъем для зарядки чехла



Зарядка наушников и чехла

1. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.
2. Поместите наушники в чехол для начала зарядки. Во время зарядки индикаторы наушников и чехла горят красным цветом, после окончания зарядки индикаторы погаснут.
3. Для того чтобы зарядить чехол, вставьте кабель в разъем для зарядки и подключите

его к стандартному USB-разъему зарядного устройства или ПК. Во время зарядки чехла индикатор будет мигать красным цветом при уровне заряда менее 60%, зеленым цветом при уровне заряда от 60 до 95 % и белым цветом при уровне заряда более 95%.

Включение/выключение наушников



1. При первом использовании наушников откройте зарядный чехол и извлеките наушники, затем поместите их обратно и закройте чехол. При следующем извлечении из зарядного чехла

наушники включатся и синхронизируются друг с другом автоматически.

2. Для отключения наушников, поместите их обратно в зарядный чехол или нажмите и удерживайте кнопку управления наушниками в течение 5 секунд.

Подключение наушников

1. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне или другом устройстве.



и))

2. Откройте меню настройки Bluetooth, произведите поиск и выберите BQ BHS-05 из списка.
3. Нажмите на него для сопряжения.

4. Также каждый наушник может быть подключен и использоваться отдельно.

Сброс наушников к заводским настройкам

В случае невозможности подключения наушников к устройству, выполните сброс наушников к заводским настройкам и повторите попытку.

1. Удалите наушники из сохраненных подключений Bluetooth на Вашем телефоне.
2. Выключите наушники.
3. Нажмите и удерживайте кнопки управления наушниками в течение 10 секунд до момента, когда индикатор наушников мигнет красным и белым цветом 3 раза. После этого наушники включатся автоматически.

4. Повторите попытку подключения наушников к телефону.

Использование кнопок управления наушниками



1. Нажмите кнопку управления наушником один раз для принятия или завершения вызова. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды

для отклонения вызова.

2. Во время активного вызова нажмите кнопку управления наушником один раз для принятия параллельного вызова и удержания текущего или нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы пропустить вызов.
3. Во время удержания вызова нажмите кнопку управления наушником два раза для переключения между вызовами.
4. Во время прослушивания музыки нажмите кнопку управления наушником один раз для паузы или воспроизведения.
5. Во время прослушивания музыки дважды нажмите на кнопку управления правым наушником для перехода к следующему треку или на кнопку управления левым наушником

для перехода к предыдущему треку.
6. Трижды нажмите кнопку управления наушником для вызова голосового помощника.

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сёнвань, Бонхэм Стрэнд, 111,
MW Тауэр, 7 этаж

Импортёр: ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки
8 (800) 500-32-90.

В случае возникновения вопросов обращайтесь

на сайт поддержки www.bq.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, комплектацию, технические характеристики и сведения о гарантии без предварительного уведомления.

Правовая информация

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ расходных деталей, например аккумуляторов, кроме тех случаев, когда дефекты материалов или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая, модификации продукции, несанкционированного ремонта и других причин, не являющимися дефектами материалов и плохого качества изготовления.

Производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не гарантирует, что сможет выполнить ремонт или замену, и не обязуется выполнить ремонт или замену продукции по настоящей гарантии без риска повреждения и /или потери информации и/или данных, хранящихся в продукции.

Ни при каких обстоятельствах производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не несет ответственности за: любые убытки, не вызванные нарушением производителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом условий настоящего гарантийного документа; любой убыток или ущерб, который на момент покупки продукции не относился к разумно предсказуемому последствию нарушения производителем, импортером и/или иным уполномоченным лицом настоящего гарантийного документа; убытки, связанные с вашим предпринимательством, потерей прибыли, данных или возможностей.

Положения настоящего гарантийного документа не применяются в случае: причинения смерти или вреда здоровью, мошеннических действий или действий, совершенных по грубой неосторожности, умышленного введения в заблуждение, любой другой ответственности, ограничение или исключение которой запрещено законом. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Дата производства

Дата производства зашифрована в серийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 — май), 6-й символ — количество лет после 2013 года (например, 7 + 2013 = 2020).

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



Гарантийный талон

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

Внимание!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Гарантийный срок — 6 месяцев.
Срок службы — 12 месяцев.

Штамп магазина/продавца: