

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Беспроводные наушники BHS-03



Технические характеристики

Bluetooth	Версия	Bluetooth v5.0
	Дистанция	До 10м
	Профили	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аудио-система	Частотная характеристика	20Гц – 16 кГц
	Чувствительность	95±3 дБ
Время работы	Режим разговора	До 3-х часов
	Прослушивание музыки	До 4-х часов
	Режим ожидания	До 200 часов
Встроенный аккумулятор	Тип	Li-ion
	Емкость аккумулятора (наушник)	55 мАч
	Емкость аккумулятора (зарядный чехол)	450 мАч
	Время заряда наушников	Около 2-х часов
	Время заряда чехла	Около 2-х часов
Габариты (Ш x В x Г)	Размеры зарядного чехла	81,5 x 32,2 x 34,8 мм
	Размеры наушника	19,3 x 24 x 23 мм
Вес	Вес одного наушника	Приблиз. 4 г
	Вес (с зарядным чехлом)	Приблиз. 74 г

Комплектация:

Беспроводные наушники – 2 шт.
USB-кабель – 1 шт.
Зарядный чехол – 1 шт.
Сменные ушные вкладыши – 3 пары (размеры S/M/L)
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Условия транспортировки и хранения
Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +35°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Устройство сохраняет работоспособность и параметры при воздействии климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -10°C до +55°C.


Меры безопасности при транспортировке
Во избежание повреждений, транспортировку устройства необходимо осуществлять в заводской упаковке.

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь вскрыть наушники или зарядный чехол.
2. Снимите наушники перед принятием душа и плаванием.
3. Используйте 5В USB адаптер для зарядки устройства.
4. Используйте только оригинальный зарядный кабель, входящий в комплект.
5. Не подвергайте наушники воздействию высокой влажности и экстремально высоких температур.

6. Высокий уровень громкости может повредить слух. Необходимо предварительно проверить уровень громкости перед воспроизведением аудио. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.


Описание




1. Контакт для зарядки наушника
2. Светодиодный индикатор
3. Кнопка управления наушниками
4. Индикатор уровня заряда чехла
5. Разъем для зарядки чехла
6. Кнопка включения/выключения чехла

Зарядка наушников и чехла

1. Полностью зарядите наушники перед первым использованием.



2. Поместите наушники в чехол и нажмите один раз на кнопку включения/выключения чехла для начала зарядки. Во время зарядки индикатор наушников горит



зеленым цветом, а индикатор уровня заряда чехла – синим цветом.


3. Для выключения чехла нажмите два раза кнопку включения/выключения.

4. Для того чтобы зарядить чехол, вставьте кабель в разъем для зарядки и подключите его к стандартному USB-разъему зарядного устройства или ПК. Во время зарядки чехла индикатор уровня заряда будет мигать синим цветом.

5. Емкость аккумулятора зарядного чехла составляет 450 мАч, емкость аккумулятора наушников 55 мАч.

Включение/выключение наушников

1. Откройте зарядный чехол и извлеките наушники. Наушники будут включены автоматически.




2. Для отключения наушников, поместите их обратно в зарядный чехол или нажмите и удерживайте кнопку управления наушниками в течение 3-5 секунд.
3. Наушники также будут выключены авто-

матически, если не произвести сопряжения с устройством в течение 5 минут.


Подключение наушников

1. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне или другом устройстве.



1)

2. Откройте меню настройки Bluetooth, произведите поиск и выберите BQ BHS-03 из списка.



2)

3. Нажмите на него для сопряжения.

4. Также каждый наушник может быть подключен и использоваться отдельно.

Использование кнопок управления наушниками



1. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, для включения и выключения наушников.

2. Нажмите кнопку один раз для принятия или завершения вызова. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, для отклонения вызова.

3. Во время прослушивания музыки нажмите кнопку управления наушником один раз для паузы или воспроизведения.

4. Во время прослушивания музыки дважды нажмите на кнопку управления правым наушником для перехода к следующему треку или на кнопку управления левым наушником для перехода к предыдущему треку.

5. Трижды нажмите кнопку управления наушником для вызова голосового помощника.

Производитель:
BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж


Импортер: ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «ИТАРГО», 143402, Российская Федерация, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского, дом 7, помещение 35 (к. 49), офис 53.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90.

В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, комплектацию, технические характеристики и сведения о гарантии без предварительно го уведомления.

Правовая информация

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ расходных деталей, например аккумуляторов, кроме тех случаев, когда дефекты материалов или качества изготовления, на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, несчастного случая, модификации продукции, несанкционированного ремонта и других причин, не являющимися дефектами материалов и плохого качества изготовления.

Производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не гарантирует, что сможет выполнить ремонт или замену, и не обязуется выполнить ремонт или замену продукции по настоящей гарантии без риска повреждения и/или потери информации и/или данных, хранящихся в продукции.

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Ни при каких обстоятельствах производитель, импортер и/или иное уполномоченное лицо не несет ответственности за:

Дата производства

Дата производства зашифрована в се-рийном номере изделия (S/N) на упаковке Вашего изделия: 4–5-й символы от начала S/N обозначают месяц производства (например, 05 – май), 6-й символ – ко-личество лет после 2013 года (например, 7 + 2013 = 2020).

ВНИМАНИЕ! Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изу-чить Руководство по эксплуатации изделия и условия гарантитых обязательств,

проверить правильность заполнения гарантитого талона. Гарантитый талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты покупки, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель из-делия должны соответствовать указанным в гарантитом талоне. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантитом талоне, изменены или стерты, талон признается недействительным.



Гарантитый талон

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

Внимание!

Гарантитый талон недействителен без печати продавца.

Гарантитый срок – 6 месяцев.

Срок службы – 12 месяцев.

Штамп магазина/продавца: