

Технические характеристики телефона BQ-1800L One

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Экран | Диагональ | 1.77" |
| | Разрешение экрана | QQVGA 160×128 |
| Память | Поддержка карт памяти microSD | До 32 ГБ |
| Связь | 2G | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| | 3G | WCDMA 900/2100 МГц |
| | 4G | Cat.1 bands 1/3/7/8/20/38/40 |
| | VoLTE | Есть |
| Мультимедийные возможности | Камера | Нет |
| | FM-радио | Есть |
| | Диктофон | Есть |
| SIM-карты | Количество и тип SIM-карт | 2, nanoSIM |
| Беспроводные подключения | Bluetooth | Есть |
| | Версия Bluetooth | 5.1 |

| | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| Питание | Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| | Крепление аккумулятора | Съёмный аккумулятор |
| | Тип аккумулятора | Li-ion |
| Другие функции | Виброзвонок | Есть |
| | Фонарик | Есть |
| Дополнительная информация | Разъём для зарядки | Type-C |
| | Разъём для наушников | 3,5 мм |
| Размеры / Вес | Размеры устройства | 115,0×49,5×14,5 мм |
| | Вес устройства | 73 г |
| Комплект | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации | |

One

BQ-1800L

Инструкция по эксплуатации

BQ

Рекомендации по использованию



Всегда соблюдайте требования законо-
дательства и локальных ограничений при
использовании устройства. Выключайте
телефон при нахождении на автозапра-
вочных станциях, топливных складах,
химических заводах или в местах, где
ведутся взрывные работы.



Выключайте телефон, когда этого требуют
правила и при нахождении в медицин-
ских учреждениях.



Телефон и аксессуары к нему необходимо
хранить в недоступных для детей местах
во избежание проглатывания мелких
деталей.



Не разбирайте телефон и батарею с целью
внесения изменений. Корпус устройства
может быть открыт только в целях установки
SIM-карты, карты памяти и батареи. В не-
которых моделях устройств батарея не под-
лежит установке и замене пользователем.
Нарушение данных правил ведет к аннули-
рованию гарантии.



Используйте только идущую в комплекте
с устройством батарею и зарядное устрой-
ство. Запрещается замыкать контакты
батареи. Будьте предельно осторожны при
работе с батареей и зарядным устройством,
не допускайте перегрева, повреждения
и открытого огня, так как это может при-
вести к возгоранию, ожогам, повреждению
имущества.



Не используйте телефон при управлении
транспортных средств, при необходимости
используйте комплекты громкой связи
или гарнитуру.



Общий вид устройства BQ-1800L One (рис. 1)

- Кнопка подтверждения операции
- Кнопка отмены операции / назад
- Кнопка вызова
- Кнопка включения / отбой
- Центральная кнопка
- Навигационные кнопки (влево, вправо, вверх, вниз)
- Кнопки ввода текста
- Разговорный динамик
- Фонарик
- Динамик
- *, # в режиме ввода текста — меню символов
- #, # в режиме ввода текста — меню переключения языка
- Разъём 3,5 мм для подключения наушников
- Разъём USB Type-C для зарядки и синхронизации
- Отверстие микрофона

Установка аккумулятора, SIM-карт и карты памяти

- Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2
- Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано на рис. 3



Рис. 2




Рис. 3

1

Не храните устройство в непосредствен-
ной близости к магнитным носителям
данных: кредитным картам, электронным
пропускам, информация в них может быть
повреждена или утеряна.



Запрещается использовать устройство на
борту самолета. Выключайте телефон при
нахождении в самолете.

При работе с гарнитурой или иными
устройствами передачи аудиоданных не
используйте высокий уровень громкости
длительное время, так как это может по-
вредить слух или ухудшить самочувствие.



Не превышайте напряжения, указанного на
зарядном устройстве. Не разбирайте заряд-
ное устройство, избегайте попадания влаги.
Не используйте неисправное зарядное
устройство — это может нанести серьезный
вред устройству и здоровью человека.

Радиопомехи устройства могут оказывать
влияние на кардиостимуляторы или иные
импланты, поэтому необходимо со-
блюдать минимальное расстояние 16 см
между устройством и имплантатом.



Самостоятельный ремонт устройства влечет
за собой отказ от гарантийного обслужива-
ния. Ремонт устройства может быть осущест-
влен только в авторизованном сервисном
центре производителя.

При нахождении вблизи телевизоров,
радиоприемников и компьютеров теле-
фон может создавать звуковые и визуаль-
ные помехи.

3

Рис. 1



5

2

4

3. Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.
 4. Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.



Рис. 4



Рис. 5

7

Внимание! Ваше устройство поддерживает технологию голосовой связи по высокоскоростной сети 4G – VoLTE. Для проверки возможности использования технологии и стоимости данной услуги обратитесь к Вашему поставщику услуг мобильной связи.

Для отключения данной функции перейдите в **Настройки > SIM-карты > VoLTE**.

Экстренные вызовы

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без установленной SIM-карты в телефоне. Стандартный номер вызова экстренной помощи – 112.

Ответ на звонок

Во время входящего вызова телефон издаст звуковой сигнал или завибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора.

Основное меню

Список вызовов

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, очистить журнал вызовов.

Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, параметры экрана, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).

Меню «Bluetooth»

С помощью этого меню Вы можете соединить телефон с другим устройством для передачи данных или использования гарнитуры.

Меню «Игры»

В данном меню содержится пара бесплатных игр.

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$, хранения в диапазоне от $+5^{\circ}\text{C}$

11

Условия обслуживания и гарантии вступают в силу с даты покупки. Техническое обслуживание устройства обеспечивается в течение всего гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период технического обслуживания устройства.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в сведения о гарантии изделия и технические характеристики без предварительного уведомления.

Устройство оснащено электронной гарантией. Это позволит Вам обращаться в авторизованные сервисные центры без предъявления кассового чека или гарантийного талона. Электронная гарантия действует 12 месяцев с момента активации устройства.


Для активации электронной гарантии с Вашего телефона автоматически отправится SMS с данными об устройстве через 30 минут после его включения с установленной SIM-картой. SMS отправляется на номер внутри страны и оплачивается согласно тарифу Вашего оператора. Устанавливая SIM-карту в телефон, пользователь принимает данное условие. Услуга электронной гарантии на мобильных телефонах доступна на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. При активации устройства в других странах сохраняйте гарантийный талон. Отсутствие электронной гарантии не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании (правила гарантийного обслуживания изложены в гарантийном талоне).

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



Основные сведения об устройстве

Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации вниз/вверх, Вы можете регулировать громкость.

8

Сообщения

Написать сообщение – эта функция позволит вам написать новое сообщение после/во время набора сообщения; для выбора последующих действий нажмите кнопку подтверждения.

Входящие – папка для хранения входящих сообщений.

Исходящие – папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Отправленные сообщения – папка для отправленных сообщений.

Шаблоны – заранее созданные сообщения для быстрого ответа.

Контакты

Вы можете сохранить в телефоне контактную информацию абонентов и их номера.

FM-радио

Вы можете использовать Ваш телефон для прослушивания радиопередач.

Обратите внимание, длительное нажатие клавиши «О» на главном экране открывает аналогичное меню FM-радио.

Мультимедиа

Доступ к просмотрю изображений и видео, аудиоплееру и диспетчеру файлов.

Органайзер

Данное меню предоставляет доступ к будильнику, календарю, калькулятору и таймеру.

10

до $+40^{\circ}\text{C}$. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.

- Бережно отключайте зарядное устройство от телефона.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованые производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

Техническое обслуживание

Общая информация

Аппарат имеет следующие сервисные и гарантийные сроки, указанные в таблице. Условия гарантийного и технического обслуживания:

| Категория изделия | Гарантийный период | Срок службы |
|---|--------------------|-------------|
| Мобильное устройство | 12 месяцев | 24 месяца |
| Принадлежности, входящие в комплект поставки: | 6 месяцев | 6 месяцев |
| • аккумулятор • зарядное устройство | | |

12

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited,
7F, MW Tower, 111 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед,
Гонконг, Сэнвань, Бонхэм Стрэнд, 111, MW Тауэр, 7 этаж

Импортер: ООО «Генезис», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт./пом/ком 3/D301/1B.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Генезис», 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А, эт./пом/ком 3/D301/1B.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90
В случае возникновения вопросов обращайтесь на сайт поддержки www.bq.ru



13

14