



Berlin
BQM-3200

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick

Пожалуйста, прочтите подробно описанную ниже инструкцию! Несоблюдение правил, описанных в инструкции, может быть опасно или незаконно. Настоящее руководство пользователя содержит подробную информацию о технике безопасности.

Безопасное включение телефона

Пожалуйста, не включайте телефон, когда он может создавать помехи другим чувствительным устройствам или использование телефона запрещено в месте Вашего пребывания.

Помехи. Все виды телефонов подвержены влиянию окружающей среды, в том числе и их производительность. Телефон может создавать помехи в работе электрических систем и оборудования, таких как: цифровое телевидение, радиопередачи, компьютерное оборудование и др.

Соблюдайте правила дорожного движения! Согласно последним исследованиям, существует опасность использования телефона, когда Вы находитесь за рулем, даже

Защищайте телефон от влаги. Телефон не обладает избыточной влагозащищенностью. Не допускайте попадания на него воды и других токопроводящих жидкостей.

Экстренные вызовы. В случае необходимости экстренного вызова убедитесь, что Ваш телефон включен, наберите номер экстренной службы «112» или «911» и нажмите кнопку «Вызов».

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM карты

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка.

Вставьте SIM карты в слоты телефона в соответствии с их нумерацией.

ВАШ ТЕЛЕФОН

Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации влево/вправо, Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок.

Во время входящего вызова, телефон зазвонит или завибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

если Вы используете гарнитуру. Когда телефон включен, то электромагнитные волны, излучаемые телефоном, создают помехи электронным системам автомобиля, таким как: АБС, дополнительной системе пассивной безопасности тормозной системы. В целях безопасности не кладите телефон на панель управления автомобилем и убедитесь, что электронные системы вашего автомобиля имеют хорошую изоляцию.

Выключайте телефон в медицинских учреждениях! Пожалуйста, выключайте свой телефон, находясь в медицинских учреждениях. Телефон может создавать помехи работающему медицинскому оборудованию, которое находится рядом.

Выключайте телефон в самолетах! Соблюдайте правила! Отключайте телефон до того, как зайдете на борт самолета.

Выключайте телефон вблизи АЗС! Пожалуйста, отключайте телефон на заправках, а также везде, где расположены топливные или химические накопители.

Аксессуары и аккумуляторы. Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Убедитесь, что телефон выключен до того, как извлечете аккумулятор. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно законодательству.

Установка батареи

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

Зарядка батареи

Вставьте штекер зарядного устройства в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать процесс зарядки.

SD карта

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона. Например, через Мультимедиа меню Вы сможете просматривать картинки, Mp3 и Mp4 файлы и т.д.

Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора или верхнюю правую кнопку.

Назначение кнопок

1. Кнопка подтверждения
2. Кнопка отмены или возврата
3. Навигационная кнопка (вверх/вниз/влево/вправо)
4. Кнопка вызова
5. Кнопка включения/выключения телефона и завершения вызова
6. Кнопки ввода цифр и букв
7. * : последовательное нажатие * будет переключаться последовательно между *, +, P, W
8. # : длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Телефонная книга

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов.

Сообщение

Написать сообщение-Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/ во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.

Входящие-Папка для хранения входящих сообщений

Исходящие-Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Центр вызовов

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.),

Управление файлами

Войдя в это меню, Вы сможете просматривать и работать с файлами, находящимися на SD карте

ОРГАНИЗАТОР

Будильник

Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

Календарь

Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

Калькулятор

Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.

Фонарик

Вы можете использовать функцию фонарика.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором

- Ваше устройство использует перезаряжаемым аккумулятором, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически проводить зарядку аккумулятора.
 - Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.
- Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

Уход за мобильным телефоном

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер и разрешение экрана	3,2" QVGA
Память	RAM 32 MB + ROM 32 MB
Bluetooth	есть
Слот для карт микро SD	До 32 GB
Мобильная связь	GSM 900/1800 МГц
Мобильный интернет	GPRS
Емкость батареи	1250 мАч
Количество Sim	2 SIM
Размер устройства	132 x 59 x 12 мм
Вес устройства	101 гр

посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

Мультимедиа

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные приложения, как Видеоплеер, Просмотр изображений, Радио, Устройство звукозаписи.

Интернет

Вы можете использовать интернет

Камера

Использование возможностей фотоаппарата

Аудиоплеер

Прослушивание записей

НАСТРОЙКИ

Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»)

Здесь Вы можете настроить время и дату, язык, параметры экрана и другие настройки.

Безопасность

В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

Способ ввода

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#»

высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.

- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

Мы в VK: <https://vk.com/bqmobile>

Мы в OK: <http://ok.ru/bqmobile>

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и устройства без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в данное руководство и функционал устройства на свое усмотрение и без предварительного уведомления.

Декларация о соответствии рег. № TC N RU Д-HK.MM04.B.05513 от 22.10.2014 года. Действительна по 21.10.2019 года.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А.

Список сервисных центров указан на сайте изготовителя

www.bq-mobile.com

